



CLICKER Beiter

EL clicker **Beiter** ha sido tan utilizado como apreciado desde su aparición en el mundo de la arquería:

- ⇒ **3 pasos de rosca diferentes** - métrica (M4) o pulgadas (4-40, 6-32) -para la mayoría de los cuerpos.
- ⇒ **3 grosores diferentes** - 0.20mm/0.25mm/0.30mm - para cubrir las preferencias de cada arquero.
- ⇒ **2 colores diferentes para la punta y para la ruleta**- Negro y transparente.
- ⇒ **Láminas rectas o dobladas**, según se pidan.
- ⇒ **Disponible en cromado o negro (solamente en 0,25).**

CLICKER BEITER				
Código#	para los siguientes arcos*	Ruleta	Lámina del clicker	Arandela
*(al no ser los fabricantes, no podemos garantizar la total exactitud de la información)				
KLM4__	ej. para OK, Yamaha, Best, K.G., Samick, Marksman, Nishizawa, ...	M4	recta	Transp.
KL440__	ej. para Hoyt Elan, Hoyt TD4. Sky Conquest, Green Horn,...	4-40 x 5/16"	recta	Negro
KL440R__	ej. para Hoyt Radian, Hoyt Avalon By Bernardini...	4-40 x 3/8"	recta	Púrpura
KL632__	ej. PSE Centra, PSE Universal ...	6-32 x 3/8"	doblada	Verde Osc.
KL632Z__	ej. PSE Zone, PSE Intrepid, Win&Win (part.ly), Browning S3, ...	6-32 x 3/8"	recta	Verde Osc.
KL632A__	ej. para Win&Win (part.ly), PSE X-Factor, Hoyt Axis, Hoyt Matrix, Hoyt AeroTec,...	6-32 x 5/16"	recta	Azul



Códigos:

Los códigos del Clicker Beiter son:

Grupo de producto (KL)/Tipo/Espesor de la lámina/Color de lámina (-- =Cromado, SW=Negro), Color de Punta y ruleta (SW=Negro, HL=Claro), p.ej.

- **KL632A20SW** -> Clicker, 6-32A, 0,20, Negro

- **KLM425SWHL** -> Clicker, M4, 0,25, Lámina negra, Ruleta y punta claras

CLICKER Beiter

ACCESORIOS - RECAMBIOS

Las terminaciones existen en dos tamaños:
 La **versión estándar** en 4 colores (Negro, rojo, verde y transparente).
 La **versión larga** (4mm más larga) solamente en negro o transparente.

Todos los recambios del Clicker Beiter se pueden pedir por separado

La longitud correcta del clicker es muy importante (mire el dibujo!) para evitar el salto de la flecha después del Click!
 Si los 4 orificios del Clicker Beiter lo dejan aún demasiado corto, pruebe a utilizar las terminaciones 4 mm más largas.

Cambiar la terminación es fácil y se puede hacer siguiendo dos pasos:
 Primero presione con la punta de un lápiz contra el orificio de la parte trasera (1)
 Después extraiga la funda presionando con el pulgar (2)

¡ATENCIÓN!!
 El clicker de lámina negra no puede doblarse tanto como la versión cromada!
 No lo fuerce demasiado o podría romperse!!

CLICKER BEITER - RECAMBIOS

Código#	Descripción	Embalaje
KL05051	Punta Estándar, Transp.	10
KL05052	Punta Estándar, Negro	10
KL05053	Punta Estándar, Rojo	10
KL05054	Punta Estándar, Verde	10
KL05061	Punta Larga (+4mm), Transp.	10
KL05062	Punta larga (+4mm), Negro	10
KL05201	Lámina plana, 0,20mm	1
KL05251	Lámina plana, 0,25mm	1
KL05301	Lámina plana, 0,30mm	1
KL05202	Lámina doblada, 0,20mm	1
KL05252	Lámina doblada, 0,25mm	1
KL05302	Lámina doblada, 0,30mm	1
KL05253	Lámina plana, 0,25mm, Negro	1
KL05521	Arandela, M4, Transp.	1
KL05522	Arandela, 4-40, Negro	1
KL05523	Arandela, 4-40R, Purple	1
KL05524	Arandela, 6-32, Verde oscuro	1
KL05525	Arandela, 6-32A, Azul	1
KL05031	Ruleta M4, Transp.	1
KL05032	Ruleta M4, Negro	1
KL05531	Ruleta 4-40, Transp.	1
KL05532	Ruleta 4-40, Negro	1
KL05631	Ruleta 4-40R, Transp.	1
KL05632	Ruleta 4-40R, Negro	1
KL05731	Ruleta 6-32, Transp.	1
KL05732	Ruleta 6-32, Negro	1
KL05831	Ruleta 6-32A, Transp.	1
KL05832	Ruleta 6-32A, Negro	1